

Návod k stříkacím pistolím typu P19641, P19642 a P19640

1. Před započetím práce zkontrolujte dotažení šroubů a pistolí odpojte od zdroje vzduchu.
 - a) Vzduchová tryska musí být srovnaná tak, aby označené číslo bylo viditelné zezadu dopředu.
Vzduchové spojení R1/4"
 - b) Před připojením hadici důkladně profoukněte.
 - c) Stříkací pistole je ošetřena antikoročním přípravkem. Před použitím pistolí vypláchněte ředidlem.
2. Seřízení rozptylu trysky
Trysku seřizujte postupným otáčením seřizovače. Rozptyl můžete upravit na plochý či kulatý kužel dle Vaší potřeby.
3. Seřízení přívodu vzduchu
Přívod vzduchu upravíte pomocí mikrometru. Při práci pistolí nikdy nerozebírejte.
4. Výměna trysky
Při výměně trysky se ujistěte, že je kompletní.
5. Pistole je určena pro aplikaci běžných barev vodou ředitelných, syntetických nebo akrylátových.
Nedoporučuje se na barvy více agresivní.

Upozornění: Pistole je třeba ihned po použití vyčistit. Při odstraňování zasklé barvy namočením do čistidla může dojít k rozleptání plastových součástí pistole

Pistole se skládá:

1/HT – tryska/HVLP	14B ořech regulující rozstřík
2 kroužek	14C C-kroužek
3/HT vzduchová kapsa	15 seřizovací šroub
4/HT tryska/HVLP	15A stop-šroub
5 šroub jehly	16 jehla/HVLP
6 teflonové těsnění	17 pružina pro jehlu
7 promývačka	18 uzamčení regulátoru
8 pružina	18A regulátor přesunu tekutin
9 závit	19 spoušť
10 plynové těsnění	20 šroub
11 závit pro 0,6 nádobku	21 spínadlo
12 tělo pistole	22 vzduchová spojka 1/4" BSP/HVLP
13 šroub	23 plastická nádoba
13C teflonové těsnění	23A adaptér
13D tělo	24 uzávěr nádoby
13E P.C.těsnění	24B regulátor přívodu vzduchu
13F ventil	25A+B vzduchové táhlo
13G ventil	25F teflonové těsnění
13H pružina	25G ořech
14 promývačka	25H šroub
14A šroub regulující rozstřík	

Specifikace

1) kapalina	1,4mm	1,7mm	2,0mm
2) požadovaný tlak	14 – 53psj		
3) vzduchový výkon	380 l/m		
4) výkon	200 – 220 M/min		
5) tlak	1HP		
6) vzduchová spojka	1/4" NPS (M)		
7) váha	1kg		
8) nádoba	0,6 l		

Pistole se vyznačuje: vysokým výkonem, regulací rozstříku a je nerezová

Obsahuje

HVLP stříkací pistole	1x
0,6 l plastická nádoba	1x
sada nářadí	1x
škrťací ventil	1x

Všeobecné záruční podmínky

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit primerenou slevu z kupní ceny.

Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného za